

Терминал управления "Диалоговая станция" DS-10W

Руководство пользователя

Оглавление

3
4
5
5
6

1. Назначение

В зависимости от варианта исполнения Диалоговая станция (ДС) предназначена для отображения информации о состоянии охраняемого объекта - режим мониторинга или осуществления постановки (снятия) до 16-ти отдельных помещений под охрану (с охраны) - режим управления.

2. Структурная схема



3. Режимы работы ДС

В диалоговых станциях серии DS-10W предусмотрено два режима работы: режим управления и режим мониторинга. Выбор одного из режимов осуществляется на этапе заказа оборудования.

3.1. Режим управления



Для авторизации необходимо ввести Пин-код или поднести персональную карту доступа к правой части станции. В зависимости от состояния охраняемое помещение будет выглядеть следующим образом:



Для постановки конкретного помещения под охрану необходимо один раз нажать на символ замка в левом углу прямоугольной области с названием помещения .

3. Для снятия конкретного помещения с охраны необходимо один раз нажать на

символ замка в правом углу прямоугольной области с названием помещения 🗎.

4. Для постановки или снятия всех доступных помещений, а также завершения сеанса необходимо воспользоваться элементами управления с соответствующими символами в верхней части экрана:



3.2. Режим мониторинга

В этом режиме Диалоговая станция используется только для отображения состояния выбранных помещений или других объектов охраны без возможности управления:

				VINSONET
Входная группа	Пом.3.1 - АХО	пом.з.2, з.з, з.26 - отдел ТО	Пом.3.4 - Сметно- договорной отдел	~~~~~~
Снят с охраны	Снят с охраны	Нарушен	Нарушен	
Пом.3.5, 3.6 - Комприз	Пом.3.7 - Группа разработки ПО	Пом.3.9 - Отдел разработки ПО	Пом.3.12 - Конкурсный отдел	
Нарушен	Снят с охраны	Снят с охраны	Нарушен	
Пом.3.13 - Президент	Пом.3.14 - Исполнительный директор	Пом.3.15 - Директор по производству	Пом.3.16 - Генеральный директор	
Снят с охраны	Снят с охраны	Снят с охраны	Нарушен	
Пом.3.17 - Зам.генерального директора	Пом.3.19 - Переговорная	Пом.3.20 - Технический отдел	Пом.3.23 - Проектный отдел	
Снят с охраны	Нарушен	Нарушен	Нарушен	